Papillon solaire à LED

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette décoration en forme de papillon, qui créera de jolis effets lumineux dans votre jardin.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit
- NX-6518-675 : Papillon solaire à LED, coloris gris
- NX-6519-675 : Papillon solaire à LED, coloris jaune

Contenu
- Papillon solaire à LED
- Mode d'emploi

Fonctionnement
Pendant la journée, la cellule solaire transforme les rayons du soleil en énergie électrique, qu'elle accumule ainsi pour recharger la batterie intégrée. La durée de l'éclairage dépend de l'endroit où est placée la lampe, des conditions météorologiques pendant la journée ainsi que de la saison.

Mise en marche
Retirez tout d'abord le film protecteur du capteur solaire situé sur le dessus, à côté du papillon. Placez le papillon solaire à LED à un emplacement ensoleillé afin de recharger l'accumulateur. Allumez-le à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le dessous. Après quelques heures de chargement, le papillon solaire à LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, et diffuse une agréable lumière.

Changer l'accumulateur
Si même après avoir été rechargé assez longtemps, le papillon brille trop faiblement, trop peu longtemps ou ne s'allume plus du tout, vous devez changer l'accumulateur. Desserrez les 4 vis situées sur le dessous du produit, et retirez le couvercle avec précaution. Ne tirez pas sur les câbles. Retirez l'accumulateur et remplacez-le par un neuf de même type (AAA Micro / 600 mAh / 1,2 V / NiMH). Veillez à respecter la polarité de l'accumulateur (+ / -). Celle-ci est inscrite dans le fond du compartiment de l'accumulateur. Refermez le couvercle et resserrez la vis.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-6518 et NX-6519, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.12.2013

© 01/2014 - MB//EX:CBN//LY
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne